Български

LCD монитор
Ръководство за бързо инсталиране


Инструкции за безопасност

При свързването и използването на монитора спазвайте следните препоръки за безопасност:

- Проверете дали захранването на монитора отговаря на напрежението, подавано във вашето населено място.
- Поставете монитора близо до лесно достъпен електрически контакт.
- Поставете монитора на твърда повърхност и се отнасяйте внимателно с него. Екранът може да се повреди, ако бъде ударен или докоснат с остър или абразивен инструмент, или ако мониторът бъде изпуснат.
- Поставете монитора на място с ниска влажност и минимално количество прах.
- Не използвайте монитора, ако захранващият кабел е повреден. Не допускайте захранващият кабел да бъде притиснат и го разположете така, че да не може някой да се спъне в него.
- Не вкарвайте метални предмети в отворите на монитора. Това може да създаде опасност от токов удар.
- За избягване на токов удар никога не пипайте вътрешността на монитора. Корпуса на монитора може да се отваря само от квалифициран техник.
- Когато изключвате монитора от контакта, хванете щепсела, а не кабела.
- Отворите по корпуса на монитора служат за вентилация. За да се предотврати прегряване, тези отвори не трябва да се блокират или покриват. Избягвайте употреба на монитора върху легло, диван, килим или друга мека повърхност.
  Така може да блокирате вентилационните отвори отдолу на корпуса. Ако сложите монитора в секция или друго затворено пространство, трябва да осигурите добра вентилация.
- Пазете монитора от дъжд и не го използвайте в близост до вода. Ако мониторът се намокри по случайност, изключете го от контакта и се свържете незабавно с оторизиран търговец. Може да почистват монитора отвън с влажна кърпа, ако е необходимо, но първо го изключете от контакта
- Ако мониторът не работи нормално – ако се появят необичайни звуци или миризма – незабавно го изключете от контакта и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

Свързване на монитора към компютър

1.1-1 Свържете видео кабела
  a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
  b. Свържете VGA видео кабела към компютъра.
1-2 Свържете Цифров кабел (само за модел с двоен вход)
  a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
  b. Свържете единия край на 24-пиновия DVI кабел отзад на монитора, а другия край – към порта на компютъра.
1-3 Свържете единия край на 19-щифтовия HDMI кабел отзад на монитора, а другия край – към порта на компютъра. (По желание)
2.Свържете захранващия кабел
Свържете захранващия кабел към монитора и след това към правилно заземен контакт.
3.По желание: Свържете аудио входа (AUDIO IN) на LCD монитора и изходния порт на компютъра чрез аудио кабел.
4.Включете монитора и компютъра.
Първо включете монитора и след това компютъра.
Тази последователност е много важна.
5.Ако мониторът не работи правилно, вижте раздела за отстраняване на проблеми, за да установите проблема.



Отстраняване на проблеми

Няма захранване – индикаторът на захранването на монитора не свети.

- Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан към входа на монитора и към електрическия контакт.
- Изпробвайте контакта, като включите работещ електроуред, напр. лампа.
- Опитайте с друг захранващ кабел. Можете да използвате захранващия кабел на компютъра за този тест.

Няма образ – индикаторът на захранването на монитора свети, но на екрана няма образ.

- Уверете се, че видео конекторът е правилно свързан към компютъра.
- Уверете се, че компютърът е включен и работи правилно.
- Изключете монитора и проверете пиновете на видео кабела. Проверете за изкривени пинове.

Работа с монитора

Вижте ръководството за потребителя на компактдиска, доставен с монитора

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Утилизация оборудования владельцами частных домов в странах Европейского Союза



Этот символ на изделии или его упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вы обязаны сдать ненужное оборудование в специальный пункт приема и утилизации электрооборудования. Отделение ненужного электрооборудования от прочего бытового мусора и его отдельная утилизация помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку отходов безопасным для здоровья человека и окружающей среды способом. За дополнительной информацией о том, куда можно сдать ненужное электрооборудование, обращайтесь в администрацию города, местную службу утилизации отходов или магазин, где было приобретено изделие.