Hrvatski

LCD monitor
Brzi vodič


Sigurnosne upute

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa tijekom povezivanja i korištenja monitora:

- Nazivni podaci monitora moraju odgovarati izmjeničnom naponu vaše mreže.
- Monitor smjestite u blizinu električne utičnice.
- Monitor postavite na stabilnu površinu. Oprezno rukujte s monitorom. Zaslon se može oštetiti u slučaju pada, oštrog udarca ili dodirivanja oštrim ili abrazivnim predmetom.
- Monitor smjestite u područje s niskom razinom vlage i bez prašine.
- Nikada ne koristite monitor ako je kabel za napajanje monitora oštećen. Ne postavljajte predmete na kabel za napajanje i smjestite ga tako da spriječite spoticanje.
- Nikada ne umećite metalne predmete u otvore monitora. To može izazvati opasnost od električnog udara.
- Da biste spriječili električni udar, nikada ne dodirujte unutrašnjost monitora. Kućište monitora smije otvarati samo stručna osoba.
- Monitor iz električne mreže isključujte povlačenjem utikača. Nikada ne povlačite kabel.
- Na kućištu monitora nalaze se otvori za ventilaciju. Da biste spriječili pregrijavanje, nikada ne blokirajte i ne prekrivajte te otvore. Štoviše, nemojte koristiti monitor na krevetu, sofi, sagu ili drugim mekanim površinama.
  Time možete blokirati otvore za ventilaciju s donje srane monitora. Ako monitor smjestite u ormar za knjige ili drugi zatvoreni prostor, osigurajte pravilnu ventilaciju.
- Ne izlažite monitor padalinama i ne koristiti ga u blizini vode. Ako se monitor slučajno smoči, izvucite kabel iz utičnice i odmah se obratite ovlaštenom dobavljaču. Kućište monitora možete po potrebi očistiti vlažnom krpom. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice.
- Ako monitor ne radi normalno, posebice, ako ispušta neuobičajene zvukove ili miris, izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice i obratite se ovlaštenom dobavljaču ili servisnom centru.

Povezivanje monitora na računalo

1. 1-1 Povezivanje videokabela
   a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
   b. Priključite VGA videokabel na računalo.
   1-2 Povezivanje digitalni kabel (samo za modele s dvostrukim ulazom)
   a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
   b. Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela priključite sa stražnje strane monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.
   1-3 Jedan kraj 19-pinskog HDMI kabela priključite sa stražnje strane monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.(dodatno)
2. Priključivanje kabela za napajanje
   Priključite kabel za napajanje na monitor i na pravilno uzemljenu izmjeničnu utičnicu.
3. Dodatno: Povežite zvučnu ulaznu utičnicu (AUDIO IN) LCD monitora i računalo pomoću audio kabela.
4. Uključivanje monitora i računala
   Prvo uključite monitor, a potom i računalo.
   Taj raspored je veoma važan.
5. Ako monitor i dalje ne radi pravilno, pokušajte dijagnosticirati problem prema uputama iz odjeljka "Otklanjanje poteškoća".



Savjeti za otklanjanje poteškoća

Nema napajanja – Indikator napajanja monitora je isključen.

- Provjerite je li kabel za napajanje potpuno umetnut u priključnicu monitora i električnu utičnicu.
- Provjerite ispravnost električne utičnice priključivanjem ispravnog električnog uređaja, npr. svjetiljke.
- Priključite drugi kabel za napajanje na monitor. U tu se svrhu možete poslužiti kabelom za napajanje računala.

Nema slike - Indikator napajanja monitora je uključen, ali nema slike na zaslonu.

- Provjerite je li videopriključak pravilno priključen na računalo.
- Provjerite je li računalo uključeno i radi li ispravno.
- Isključite monitor i provjerite pinove videokabela. Pinovi ne smiju biti iskrivljeni.

Detalji o radu

Molimo pogledajte korisnički priručnik na CD-ROM-u priloženom uz monitor

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Odlaganje stare opreme od strane korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovu pakiranju označuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je dužnost odlaganje stare opreme uotpad njenim predavanjem na označena mjesta za prikupljanje, kako bi se stara električna i elektronička oprema reciklirala. Odvojeno prikupljanje i recikliranje stare opreme pomoći će sačuvati prirodne resurse i osigurati njeno recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliša. Za više informacija o tomu gdje možete odložiti svoju staru opremu na recikliranje obratite se gradskom uredu, organizaciji koja prikuplja otpad ili dućanu u kojem ste kupili proizvod.