Eesti

LCD monitor
Paigaldamise kiirjuhend


Ohutusabinõud

Monitori ühendamisel ja kasutamisel järgige alltoodud ohutusabinõusid:

- Veenduge, et teie monitor on mõeldud töötama paigalduskohas saadaoleval vahelduvvoolul.
- Paigaldage monitor kergesti ligipääsetava pistikupesa lähedale.
- Asetage monitor kindlale pinnale ning kohelge seda ettevaatlikult. Pillamine, teravad löögid ning hõõrumine teravate või abrasiivsete materjalidega võivad ekraani kahjustada.
- Seadke monitor madala niiskuse ja vähese tolmuga kohta.
- Ärge kunagi kasutage monitori, kui selle voolukaabel on vigastatud. Ärge laske millelgi suruda voolukaablile ning hoidke kaablit nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
- Ärge kunagi pistke metallist esemeid monitori avaustesse. Säärasel tegutsemisel on oht saada elektrilöök.
- Elektrilöögi vältimiseks vältige monitori sisemuse puutumist. Monitori ümbrise võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.
  Ühendades monitori pistikupesast lahti, jälgige, et hoiaksite pistikust, mitte kaablist.
- Monitori ümbrises olevad avad on mõeldud ventileerimiseks. Vältimaks ülekuumenemist ei tohiks need avad kunagi olla ummistatud või kaetud. Lisaks, vältige monitori kasutamist voodil, diivanil, vaibal või muudel pehmetel pindadel.
- Säärane kasutamine võib tõkestada monitori all asuvad ventilatsiooniavad. Kui panete monitori riiulisse või muusse suletud ruumi, veenduge, et on tagatud piisav õhutus.
- Ärge laske monitori sattuda vihma kätte ega kasutage seda vee läheduses. Kui monitor peaks tahtmatult saada märjaks, eemaldage see vooluvõrgust ning võtke koheselt ühendust volitatud edasimüüjaga. Te võite monitori väljastpoolt vajadusel niiske riidega puhastada, kuid veenduge, et olete monitori enne eemaldanud voolu alt.
- Kui teie monitor ei tööta normaalselt - eriti, kui sellest tuleb ebatavalisi hääli või lõhnu – eemaldage see koheselt vooluvõrgust ja võtke ühendust volitatud edasimüüja või hooldekeskusega.

Monitori ühendamine arvutiga

1. 1-1 Ühendage Videokaabel
   a. Veenduge, et nii monitor, kui arvuti on väljalülitatud.
   b. Ühendage VGA videokaabel arvutiga.
   1-2 Ühendage Digitaalne kaabel (ainult Dual-Input mudel)
   a. Veenduge, et nii monitor, kui arvuti on väljalülitatud.
   b. Ühendage 24-pin DVI kaabli üks ots monitori taha ning teine arvuti vastavasse sisendisse.
   1-3 Ühendage 19 kontaktiga HDMI-kaabli üks ots monitori taha ning teine arvuti vastavasse sisendisse.(valikuline)
2. Voolujuhe
   Ühendage voolujuhe monitoriga, seejärel korralikult maandatud vahelduvvoolu pistikupessa.
3. Valikuline: Ühendage LCD monitori audio sisendpesa (AUDIO IN) ja arvuti line-out port audiokaabliga.
4. Monitori ja arvuti sisselülitamine
   Enne lülitage sisse monitor, seejärel arvuti.
   See järjekord on äärmiselt tähtis.
5. Kui monitor ei tööta korralikult tutvuge veaotsingu osaga probleemi diagnoosimiseks.



Soovitused veaotsinguks

Pole voolu – monitori vooluindikaator on väljas.

- Veenduge, et monitori voolukaabel oleks täielikult sisestatud monitori vastavasse porti ja pistikupessa.
- Testige kontakti pistes sinna töötav elektriseade, näiteks lamp.
- Katsetage monitori teise voolukaabliga. Selle katse võite läbi viia arvuti voolukaabliga.

Pole pilti – monitori vooluindikaator on peal, kuid ekraanil pole pilti.

- Veenduge, et videokaabel on korralikult arvutiga ühendatud.
- Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud ja töötab korralikult.
- Lülitage monitor välja ja kontrollige videokaabli otsiku vardaid. Veenduge, et vardad ei oleks väändunud.

Kasutamisteave

Palun tutvuge kasutusjuhendiga monitoriga kaas olnud CD-ROM–il

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus



See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega kõrvaldada. Teie kohus on oma seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtmiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete jäätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine kõrvaldamise ajal aitab kaitsta loodusvarasid ning tagada, et ringlussevõtmine toimub viisil, mis kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu oma seadmete jäätmed ringlussevõtmiseks viia, võtke palun ühendust oma kohaliku linnakantselei, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust Te toote ostsite.