Suomi


LCD-näyttö
Pika-asennusopas
Turvaohjeet

Kiinnitä huomiota seuraaviin turvallisuusseikkoihin asentaessasi näytön ja käyttäessäsi sitä:

- Varmista aina, että näyttölaite on sähköisesti määritetty toimimaan sijaintipaikan vaihtovirralla.
- Lait a näyttölaite sitä paikkaa lähelle, mistä pistorasia löytyy helposti.
- Laita näyttölaite vakaalle pinnalle ja käsittele sitä varovasti. Näyttö voi vahingoittua jos se pudotetaan, siihen kohdistuu iskuja tai jos siihen osuu teräviä esineitä.
- Aseta näyttölaite sinne, missä on mahdollisimman vähän kosteutta ja pölyä.
- Älä käytä koskaan näyttölaitetta, jos virtakaapeli on vahingoittunut. Johto on sijoitettava huolellisesti, ettei se olisi esteeksi tai vetojännityksen alaisena.
- Älä koskaan laita näyttölaitteen aukkoihin mitään metallia sisältävää. Tällöin on sähköiskun vaara.
- Näyttölaitteen sisälle ei saa koskaan koskea sähköiskun välttämiseksi. Vain alan ammattiteknikko saa avata näyttölaitteen kuoren.
- Ota aina pistokkeesta kiinni, ei kaapelista, irrottaessasi näyttölaitteen sähköpistorasiasta.
- Näyttölaitteen kotelossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää ylikuumenemisen estämiseksi. Vältä näytön käyttämistä sängyn tai sohvan päällä tai muilla pehmeillä alustoilla. Tämä saattaa tukkia laitteen pohjan ilmanvaihtoaukot. Jos laitat näyttölaitteen kirjahyllyyn tai johonkin suljettuun tilaan, katso, että sillä on ilmanvaihtoon ja ilman virtaukseen riittävästi tilaa.
- Älä altista näyttöä sateelle tai vie sitä veden läheisyyteen. Jos näyttölaite vahingossa kastuu, ota pistoke seinästä ja ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Tarvittaessa näyttölaite voidaan puhdistaa kostealla kankaalla, kun pistoke on otettu ensiksi seinästä pois.
- Jos näyttölaite ei toimi normaalisti - varsinkin, jos sieltä tulee epätavallisia ääniä tai hajuja - ota pistoke heti seinästä pois ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltokorjaamoon.

Näyttölaitteen liittäminen tietokoneeseen

1. 1-1 Liitä videokaapeli.
   a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
   b. Asenna videokaapeli tietokoneeseen.
   1-2 Liitä DVI-kaapelin.(vain kaksoistulo-malli)
   a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
   b. Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää näytön takapuolelle ja toinen pää tietokoneen porttiin.
   1-3 Liitä 19-nastaisen HDMI-kaapelin toinen pää näytön takapuolelle ja toinen pää tietokoneen porttiin.(valinnainen)
2. Liitä virta johto.
   liitä virtajohto näyttöön ja sitten maadoitettuun AC-pistorasiaan.
3. Valinnainen: Yhdistä näytön audiokaapelin tuloliitin (AUDIO IN) ja tietokoneen linjaulostuloportti audiokaapelilla.
4. Käynnistä näyttö ja tietokone.
   Käynnistä ensin näyttö ja sitten tietokone.
   Tämä järjestys on hyvin tärkeä.
5. Jos näyttö ei vielä toimi kunnolla, katso käyttöoppaan vianetsintäosiota ongelman ratkaisemiseksi.



Vihjeitä

Eivirtaa – Näyttölaitteen virran merkkivalo ei loista.

- Varmista, että näyttölaitteen virtajohto on asennettu kunnolla näyttölaitteen virtaporttiin ja pistorasiaan.
- Testaa pistorasia liittämällä siihen toimiva sähkölaite esim. lamppu.
- Kokeile näyttölaitteen liittämistä virtajohdolla. Voit käyttää testaamiseen tietokoneen virtajohtoa.

Ei videokuvaa – Näyttölaitteen virtavalo loistaa, mutta ruudulle ei ilmesty kuv aa.

- Varmista, että videoliitin on kiinnitetty kunnolla tietokoneeseen.
- Varmista, että tietokone on päällä ja että se toimii kunnolla.
- Käännä näyttölaite pois päältä ja tarkista videokaapelin nastat. Varmista, ettei nastoja ole taittunut.

Käyttöön liittyviä yksityisk ohtia

Katso lisätietoja näyttölaitteen mukana tulleella CD-ROM-levykkeellä olevasta käyttöoppaasta.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella



Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä merkki, tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tällöin hävitettävä laite on toimitettava sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen käsittely ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka estää terveyshaitat ja suojelee luontoa. Lisätietoja paikoista, joihin hävitettävät laitteet voi toimittaa kierrätettäväksi, saa ottamalla yhteyttä jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.