Magyar

LCD monitor gyorstelepítési útmutató


Biztonsági utasítások

Tartsák tiszteletben a következo biztonsági irányelveket amikor csatlakoztatják és használják a monitort:

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén található váltóáramú hálózat feszültségével.
- Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférheto elektromos aljzathoz.
- Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képernyo sérülhet amennyiben leejtik, erosen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
- A kijelzot oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
- Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzot. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
- Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát, csak minosített szerviz-technikus nyithatja fel.
- Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellozés érdekében. A túlmelegedés megelozése érdekében, ezeket a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelzot ágyon, díványon, szonyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lévo szellozonyílásokat. Amennyiben a kijelzot könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kello szelloztetést.
- Ne tegyék ki a monitort eso hatásának és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
- Amennyiben kijelzoje nem üzemel szabályosan, különösen hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lépjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy szerviz-központtal.

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
   a. Ellenorizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
   b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
   1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettos bemenettel rendelkezo típus esetében)
   a. Ellenorizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
   b. Csatlakoztassa a 24 érintkezos DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
   1-3 Csatlakoztassa a 19 érintkezos HDMI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.(opcionálisan)
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
   Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3. Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintu kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
   Elosör a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
   Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
5. Ha a monitor ezek után sem mukodik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.



Hibaelhárítási javaslatok

Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelo helyzetben.

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és a elektromos aljzatba.
- Ellenorizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat muködését.
- Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.

Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzoje ég de nincs kép a képernyon.

- Postarejte se, aby byl video konektor správne zapojený do pocítace.
- Postarejte se, aby byl pocítac zapnutý a správne fungoval.
- Vypnete monitor a zkontrolujte jednotlivé piny video kabelu. Ujistete se, že nejsou žádné piny ohnuté.

Részletes használati utasítások

Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió területén



A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltér módon kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori begyjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez, valamint biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. Abegyjtés pontos helyérl bvebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes szemételtakarító vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.