Italiano

Monitora LCD
Guida al Setup Veloce


Istruzioni sulla Sicurezza

Osservare le seguenti linee di condotta quando si collega 3ed utilizza il monitor:

- Assicurarsi che il monitor sia tarato elettricamente per operare operate con l'alimentazione AC disponibile nella vostra zona.
- Collocare il monitor vicino una presa di corrente accessibile.
- Collocare il monitor su una superficie solida e trattarlo con cura. Lo schermo puo essere danneggiato se il monitor e' fatto cadere e' urtato con violentemente o toccato con un utensile affilato o abrasivo.
- Collocare il monitor in un luogo con poca umidità ed il minimo di polvere.
- Non utilizzare mail il monitor se il cavo di alimentazione e' danneggiato. Non permettere ad alcun oggetto di appoggiare sul cavo di alimentazione e mantenerlo lontano da zone di passaggio ove sia possibile calpestarlo e / o inciampare.
- Non inserire mai alcun oggetto metallico nelle fessure del monitor. Diversamente vi esponete al pericolo di scosse elettriche.
- Per evitare scosse elettriche non toccare mai l'interno del monitor. Solamente un tecnico qualificato puo aprire la custodia del monitor.
- Quando si scollega il monitor dalla presa di corrente assicurarsi di tirare la spina non il cavo.
- Le fessure sul mobile del monitor sono designate alla fornitura di ventilazione. Per evitare il surriscaldamento, queste fessure non devono essere ne bloccate ne coperte . Evitare, inoltre, di utilizzare il monitor su un letto, tappeto, divano e qualsiasi altra superficie imbottita. Diversamente si bloccheranno le fessure di ventilazione alla base del mobile. Se si colloca il monitor in una libreria o in un altro spazio chiuso, assicurarsi di fornire un'adeguata ventilazione.
- Non esporre mai il alla pioggia e non utilizzarlo mai in vicinanza d'acqua. Se il monitor si bagna accidentalmente, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato. E' possibile pulire il la parte esterna del monitor, quando necessario, con un panno umido ma assicurarsi per prima cosa di aver scollegato il monitor.
- Se il monitor non opera normalmente ed in aprticolare se ci sono starni suoni od odori provenienti da esso, scollegare immediatamente il monitor e contattare un rivenditore autorizzato o il centro assistenza.

Collegare il Monitor al Computer

1. 1-1 Collegare il cavo video
   a. Assicurarsi che sia il computer che il monitor siano spenti.
   b. Collegare il cavo video al computer.
   1-2 Collegare il cavo digitale(Solamente modello a doppio ingresso)
   a. Assicurarsi che sia il computer che il monitor siano spenti.
   b. Collegare una estremit' del cavo DVI a 24 pin al retro del monitor e l'altra estremit' alla porta DVI del computer.
   1-3 Collegare una estremità del cavo HDMI a 19 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta del computer.(opzionale)
2. Connettere il cavo di alimentazione.
   Cvonnettere il cavo di alimentazione al monitor, dopodiché a una presa CA dotata di una messa a terra corretta.
3. Opzionale: collegare la presa di ingresso audio (AUDIO IN) del monitor LCD e la porta di uscita linea del computer con il cavo audio.
4. Accendere computer e monitor
   Accendere prima il monitor, dopodiché accendere il computer.
   È molto importante rispettare la sequenza.
5. Se il monitor non funziona ancora correttamente, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" per risolvere il problema.



Suggerimenti per la risoluzione ei problemi

Assenza alimentazione – L'indicatore d'alimentazione del monitor è spento.

- Assicurarsi che il cavo d'alimentazione del monitor sia inserito completamente sia nella porta alimentazione del monitor, sia nella presa di corrente.
- Controllare la presa di corrente collegando un altro dispositivo elettrico funzionante, quale una lampada.
- Provare con un altro cavo d'alimentazione. Per questo controllo è possibile utilizzare il cavo d'alimentazione del computer.

Assenza video - L'indicatore d'alimentazione del monitor è acceso ma non ci sono immagini sullo schermo.

- Assicurarsi che il connettore video sia propriamente collegato al computer.
- Assicurarsi che il computer sia acceso e che funzioni correttamente.
- Spegnere il monitor e controllare i pin del cavo video. Assicurarsi che nessun pin sia piegato.

Dettagli operativi

Fare riferimento alla Guida nel CD-ROM allegato a questo monitor.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.