Português


Monitor LCD
Guia de instalação rápida

Instruções de segurança

Observe as seguintes recomendações de segurança ao conectar e utilizar seu monitor:

- Certifique-se que o monitor esteja classificado eletricamente para operar com a alimentação alternada (CA) disponível no local de instalação do monitor;
- Coloque o monitor próximo de uma tomada elétrica de fácil acesso;
- Coloque o monitor sobre uma superfície firme e manipule-o com cuidado. A tela pode ser danificada se cair ao chão, sofrer uma pancada forte ou se for tocada por um objeto afiado ou abrasivo;
- Coloque o monitor em local com baixa umidade e o mínimo de poeira;
- Nunca use seu monitor se o cabo de força estiver danificado. Não permita que nenhum objeto fique sobre o cabo de força e posicione-o de forma que as pessoas não possam tropeçar nele;
- Nunca introduza qualquer tipo de objetos metálicos nas aberturas do monitor. Se o fizer, poderá haver risco de choque elétrico;
- Para evitar a ocorrência de choque elétrico, nunca toque o interior do monitor. O gabinete do monitor só deve ser aberto por um técnico qualificado;
- Certifique-se de segurar o conector e não o cabo, ao desconectar o cabo de força do monitor de uma tomada elétrica;
- As aberturas existentes no gabinete do monitor propiciam ventilação ao monitor. Para evitar superaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Além disso, evite colocar o monitor sobre camas, sofás, tapetes ou outros tipos de superfície macias. Isso pode bloquear as aberturas de ventilação que estão na parte inferior do gabinete. Se colocar o monitor em uma estante ou outro espaço fechado, certifique-se que exista ventilação adequada;
- Não exponha o monitor à chuva nem utilize-o perto de água. Se o monitor for acidentalmente molhado, desconecte-o da tomada imediatamente e entre em contato com um revendedor autorizado. Quando necessário, você poderá limpar a parte exterior do monitor com um pano úmido, mas certifique-se primeiramente de desconectá-lo da tomada;
- Se seu monitor não funcionar normalmente, especialmente se emitir ruídos ou odores estranhos, desconecte-o imediatamente da tomada e entre em contato com um revendedor autorizado.

Conectando seu monitor ao computador



1. 1-1 Ligue o cabo de vídeo.
   a. Certifique-se de que tanto o monitor como o computador estão desligados.
   b. Ligue o cabo de vídeo ao computador.
   1-2 (Modelo de Dupla Entrada) Conecte uma extremidade ao cabo DVI de 24 pinos na parte traseira do monitor e conecte a outra extremidade à porta DVI do computador.
   1-3 Ligue uma extremidade do cabo HDMI de 19 pinos à parte traseira do monitor e a outra extremidade à porta do computador.(opcional)
2. Ligue o cabo de alimentação.
   Ligue o cabo de alimentação ao monitor e, de seguida, a uma tomada AC com terra adequada.
3. Ligue o cabo de áudio.
4. Ligue o monitor e o computador.
   Ligue primeiro o monitor e, de seguida, ligue o computador.
   Esta sequência é muito importante.
5. Se o monitor ainda não funcionar correctamente, consulte a secção de resolução de problemas para diagnosticar o problema.

Dicas para a solução de problemas

Sem energia elétrica – o indicador de energia do monitor está desligado.

- Certifique-se que o cabo de energia elétrica do monitor esteja conectado corretamente à tomada de energia elétrica do monitor e à tomada elétrica da rede de energia elétrica.
- Teste a tomada de energia elétrica da rede elétrica conectando um dispositivo elétrico qualquer, como uma lâmpada.
- Tente usar outro cabo de energia para conectar o monitor. É possível usar o cabo de energia elétrica do computador para realizar o teste.

Nenhum sinal de vídeo – o indicador de energia do monitor está ligado, mas não aparece imagem na tela.

- Certifique-se que o conector de vídeo esteja conectado corretamente ao computador.
- Certifique-se que o computador esteja ligado e operando corretamente.
- Desligue o monitor e verifique os pinos do cabo de vídeo. Certifique-se que não haja pinos quebrados ou tortos.

Detalhes de operação

Favor consultar o guia do usuário no CD-ROM fornecido com o monitor.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Destruição, por Utilizadores na União Europeia, de Equipamento Usado no Lixo Doméstico



Este símbolo, no produto ou na respectiva embalagem, indica que este material não deve ser destruído com outro lixo doméstico. É da sua responsabilidade destruir o equipamento usado levando-o para um local de recolha apropriado, destinado à reciclagem de produtos eléctricos e electrónicos usados. A recolha e reciclagem separada do seu equipamento doméstico quando da destruição, ajudará a preservar os recursos naturais e a assegurar que ele é reciclado através de um processo que protege a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode colocar o seu equipamento usado para reciclagem, contacte a entidade responsável local, o serviço de destruição do lixo doméstico, ou a loja onde adquiriu o produto.