Polski


Monitor LCD
Instrukcja szybkiej konfiguracji

Instrukcje bezpieczeństwa

W czasie podłączania i używania monitora należy przestrzegać następujących przepisów bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że zasilanie monitora odpowiada zasilaniu wejściowemu w miejscu używania.
- Monitor należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
- Umieść monitor na stabilnej powierzchni i postępuj z nim ostrożnie. Po zrzuceniu, uderzeniu ostrym przedmiotem, lub na skutek dotknięcia ostrym lub szorstkim przedmiotem monitor może ulec uszkodzeniu.
- Umieść monitor w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wysokiej wilgotności i kurzu.
- Nie wolno używać monitora, kiedy przewód jest uszkodzony. Na przewodzie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów i należy go umieścić tak, aby nie był deptany ani przekraczany.
- Do otworów monitora nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów. Może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem nie dotykaj wewnętrznych części monitora. Obudowa monitora może być zdjęta jedynie przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
- Należy pamiętać, by przy wyłączaniu monitora z gniazda zasilania trzymać za wtyczkę, a nie za sznur.
- Otwory w obudowie monitora służą do wentylacji. Nie powinno się blokować ani przykrywać otworów, aby nie spowodować przegrzania urządzenia. Nie należy umieszczać monitora na łóżkach, wersalkach, dywanach ani na innych miękkich powierzchniach. Może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych na dnie obudowy. Jeżeli monitor zostanie umieszczony w szafce lub w innym zamkniętym pomieszczeniu, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.
- Należy zabezpieczyć monitor przed działaniem deszczu i nie powinno się go używać w pobliżu wody. W razie przypadkowego zamoczenia monitora należy odłączyć urządzenie z gniazda zasilania i natychmiast skontaktować się z pracownikami autoryzowanego przedstawicielstwa firmy. W razie konieczności zewnętrzną część monitora można czyścić wilgotną ściereczką, wcześniej należy jednak wyłączyć monitor z gniazda zasilania.
- Jeżeli monitor nie działa normalnie, a szczególnie w przypadku, kiedy z wnętrza urządzenia dochodzą niezwykłe dźwięki lub zapach, należy urządzenie natychmiast wyłączyć z gniazda i skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego przedstawicielstwa lub serwisu.

Podłączanie monitora do komputera



1. 1-1 Podłącz przewód sygnału video
   a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
   b. Podłącz przewód video do komputera.
   1-2(Tylko model z dwoma wejsciami) Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu monitora, a drugi koniec do portu DVI komputera.
   1-3 Podłącz jeden koniec 19-pinowego kabla HDMI do złącza z tylu monitora, a drugi koniec do portu HDMI komputera.(opcjonalny)
2. Podłącz przewód zasilania
   Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka zasilania z uziemieniem.
3. Podłącz przewód sygnału audio.
4. Włącz monitor i komputer
   Włącz najpierw monitor a potem komputer.
   Ta kolejność jest bardzo ważna.
5. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem Rozwiązywanie problemów aby zdiagnozować problem.

Rady dotyczące wykrywania i rozwiązywania problemów

Brak zasilania- dioda zasilania monitora jest wygaszona

- Upewnić się, czy przewód zasilania jest właściwie umieszczony w gnieździe zasilania monitora i w gnieździe sieci zasilającej.
- Sprawdzić gniazdo sieci zasilającej podłączając do niego działające urządzenie elektryczne, na przykład lampkę.
- Wypróbować inny przewód zasilania. Próbę tę można przeprowadzić używając przewodu zasilania komputera.

Brak obrazu – Kontrolka zasilania monitora świeci się, ale na ekranie nie ma obrazu

- Upewnić się, czy złącze wideo jest prawidłowo przyłączone do komputera.
- Upewnić się, czy komputer jest włączony i czy działa prawidłowo.
- Wyłączyć monitor i sprawdzić styki złącza przewodu sygnałowego. Upewnić się, czy styki te nie są pogięte

Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi

Prosimy skorzystać z instrukcji obsługi umieszczonej na płycie CD-ROM dołączonej do monitora.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt.