Español

Guía de instalación rápida del Monitor LCD


Instrucciones de seguridad

Observe las siguientes normas de seguridad cuando conecte y utilice el monitor:

- Compruebe que el voltaje del monitor es adecuado para utilizarse con la electricidad disponible en su área.
- Coloque el monitor cerca de una toma de corriente de fácil acceso.
- Coloque el monitor sobre una superficie dura y trátelo con cuidado. La pantalla puede dañarse si el monitor se cae, se golpea violentamente o se toca con un dispositivo afilado o abrasivo.
- Coloque el monitor en un lugar con baja humedad y poco polvo.
- Nunca utilice el monitor si se ha dañado el cable de alimentación. No coloque nada sobre el cable de alimentación y mantenga dicho cable alejado de las zonas en las que alguien pueda pisarlo.
- Nunca introduzca ningún objeto metálico por las aberturas del monitor. Esto provocaría peligro de descargas eléctricas.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca toque el interior del monitor. Sólo un técnico cualificado debe abrir la carcasa del monitor.
- Asegúrese de sujetar el enchufe, no el cable, cuando desconecte el monitor de la toma de corriente.
- Las aberturas en la carcasa del monito están diseñadas para ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse o cubrirse. También debe evitarse la utilización del monitor sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie blanda. Esto bloquearía las aberturas de ventilación en la parte inferior de la carcasa. Si coloca el monitor en una estantería o cualquier otro espacio cerrado, compruebe que dispone de la ventilación adecuada.
- No exponga el monitor a la lluvia ni lo utilice cerca del agua. Si el monitor se moja accidentalmente, desenchúfelo y contacte con un distribuidor autorizado inmediatamente. Si es necesario, el exterior del monitor puede limpiarse con un trapo húmedo, asegúrese de desenchufar primero el monitor.
- Si el monitor no funciona con normalidad, espcialmente si aparecen olores o ruidos extraños, desenchufe inmediatamente el monitor y póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico autorizado.

Conectar el monitor a un PC

1. 1-1 Conexión del Cable Video
   a. Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado.
   b. Conecte el cable video a la computadora.
   1-2 Conexión del Cable Digital (Sólo en modelos con entrada dual)
   a. Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagado.
   b. Conecte un extremo del cable DVI de 24 contanctos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto DVI del equipo.
   1-3 Conecte un extremo del cable HDMI de 19 contactos a la parte trasera del monitor y el otro extremo al puerto del ordenador.(opcional)
2. Conexión del cordón eléctrico.
3. Opcional: Conecte la toma de entrada de audio (AUDIO IN) del monitor LCD al puerto de salida de línea del ordenador con el cable de audio.
4. Prendido del Monitor y la Computadora
   Prende primero el monitor y luego la computadora.
   Esta secuencia es muy importante.
5. Si el monitor no funciona correctamente, consulte el apartado de solución de anomalías para intentar corregir el problema.



Sugerencias para resolución de problemas

No se enciende – el indicador de encendido del monitor está apagado.

- Asegúrese de que el cable de alimentación del monitor está completamente introducido en el puerto de alimentación del monitor y una toma de corriente.
- Pruebe la toma de corriente enchufando un dispositivo eléctrico que funcione, como por ejemplo una lámpara.
- Pruebe otro cable de alimentación en el monitor. Para realizar esta prueba puede utilizar el cable de alimentación del PC.

Sin imagen – El indicador de encendido del monitor está encendido, pero no aparece ninguna imagen en pantalla.

- Asegúrese de que el conector de vídeo está conectado correctamente al PC.
- Asegúrese de que el PC se encuentra encendido y funcionando.
- Apague el monitor y compruebe los contactos del cable de vídeo. Asegúrese de que no hay contactos torcidos.

Detalles de utilización

Consulte la guía del usuario en el CD-ROM suministrado con este monito

Notas administrativas y de seguridad

Nota de la comisión FCC

Este equipo ha sido probado y es compatible con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el párrafo 15 del Reglamento de FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer un nivel de protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía en radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según sus instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio.

No obstante, no es posible garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinar encendiendo y apagando el dispositivo, animamos al usuario a intentar corregir la interferencia llevando a cabo una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un enchufe perteneciente a un circuito distinto al que pertenece el enchufe al que está conectado el receptor.
- Consulte con su proveedor o con un técnico experimentado en radio / TV para más información.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de baja tensión 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2002/95/EC y la Directiva 2009/125/EC sobre la instauración de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Nota: Cables blindados

Todas las conexiones realizadas a otros dispositivos informáticos deberán hacerse utilizando cables blindados para mantener el cumplimiento con las normativas EMC.

Nota: dispositivos periféricos

Únicamente podrán conectarse a este dispositivo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados dentro de los límites de Clase B. El uso de periféricos no certificados podría provocar interferencias en la recepción de señales de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), para utilizar este producto.

Condiciones de uso

Este dispositivo satisface los requisitos de la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento se encuentra sometido a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar funcionamientos no deseados.

Nota: Usuarios canadienses

Este aparato digital de Clase B satisface los requisitos de la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirá a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.