
Varnostna navodila

Pri priključitvi in uporabi monitorja upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Prepričajte se, da monitor lahko varno priključite na lokalno električno omrežje.
- Monitor postavite blizu lahko dostopne električne vtičnice.
- Monitor položite na trdno podlago in z njim skrbno ravnajte. Zaslon se lahko ob padcu ali udarcu oz. dotiku z ostrim ali abrazivnim predmetom poškoduje.
- Monitor namestite na mesto z nizko vlažnostjo in čim manj prahu.
- Za napajanje monitorja nikoli ne uporabite poškodovanega kabla. Na napajalni kabel ne polagajte ničesar in pazite, da ga namestite tako, da se ljudje ne bodo mogli spotakniti.
- V odprtine monitorja nikoli ne vstavljajte kovinskih delov. S tem tvegate nastanek električnega udara.
- V izogib električnemu udaru se nikoli ne dotikajte notranjosti monitorja. Ohišje monitorja naj odpre samo usposobljeni tehnik.
- Pri odstranjevanju kabla iz vtičnice slednjega držite za vtikač, ne za kabel.
- Odprtine na ohišju monitorja so namenjene prezračevanju. Za preprečevanje pregrevanja te odprtine ne smejo biti ovirane ali prekrite. Prav tako se izogibajte postavitvi monitorja na posteljo, zofo, odejo ali drugo mehko površino.
- S tem lahko blokirate prezračevalne odprtine na spodnji strani ohišja. Če monitor položite v knjižno omaro ali drug zaprt prostor, poskrbite za primerno prezračevanje.
- Ne izpostavljajte monitorja dežju in ne uporabljajte ga blizu vode. Če se monitor zmoči, ga odklopite z napajanja in se nemudoma obrnite na pooblaščenega zastopnika. Zunanjost monitorja po potrebi lahko očistite z vlažno krpo, seveda pa ga prej odklopite iz vira napajanja. Če vaš monitor ne deluje pravilno - posebej še, če oddaja nenavadne zvoke ali vonje - ga nemudoma izključite iz napajanja in se obrnite na pooblaščenega zastopnika ali servisni center.

Povezovanje monitorja z računalnikom

1. 1-1 Priključite video kabel
   a. Prepričajte se, da sta tako monitor kot računalnik IZKLJUČENA.
   b. Na računalnik priključite VGA video kabel.
   1-2 Priključite digitalni kabel (samo model z dvojnim vhodom)
   a. Prepričajte se, da sta tako monitor kot računalnik IZKLJUČENA.
   b. En konec DVI kabla s 24 nožicami priključite v zadnjo stran monitorja, drugega pa v vrata na računalniku.
   1-3 En konec HDMI kabla s 19 nožicami priključite v zadnjo stran monitorja, drugega pa v vrata na računalniku.
2. Priključite avdio kabel (samo model z avdio vhodom) (opcija)
3. Priključite napajalni kabel
   Napajalni kabel najprej priključite v monitor, nato pa še v pravilno ozemljeno vtičnico z dvosmernim tokom.
4. VKLOPITE monitor in računalnik
   Najprej vklopite monitor, šele nato računalnik.
   To zaporedje je zelo pomembno.
5. Če monitor še vedno ne deluje pravilno, prosimo glejte poglavje "Odpravljanje težav" in poskusite najti težavo.



Namigi za odpravljanje težav

Ni napajanja – Indikator vklopa monitorja ne sveti.

Prepričajte se, da je napajalni kabel monitorja popolnoma vstavljen v napajalna vrata in v električno vtičnico.
Preizkusite električno vtičnico, tako da nanjo priključite delujočo električno napravo, kot je npr. svetilka.
Poskusite na monitor priključiti drug napajalni kabel. Za opravljanje tega testa lahko uporabite tudi napajalni kabel računalnika.

Ni slike - Indikator vklopa monitorja sveti vendar na zaslonu ni slike.

Zagotovite, da je video priključek pravilno priključen na računalnik.
Zagotovite, da je računalnik vklopljen in da pravilno deluje.
Izklopite monitor in preverite nožice video kabla. Prepričajte se, da nožice niso ukrivljene.

Podrobnosti o delovanju

Prosimo glejte uporabniški priročnik na CD-ROMu, ki ga dobite skupaj z monitorjem.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Odlaganje odpadne opreme za uporabnike v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji



Ta oznaka na izdelku in njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odlagati med ostale gospodinjske odpadke. Namesto tega ste svojo odpadno opremo dolžni nesti na namensko zbiralno točko za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme bo pripomoglo k ohranitvi naravnih virov in zagotoviti, da je oprema reciklirana na način, ki ščiti zdravje ljudi in okolja. Za več informacij o tem, kje lahko odlagate svojo odpadno opremo za recikliranje, prosimo kontaktirajte svoj krajevni urad, svojo smetarsko službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.