
LCD-skärm
Snabbinstallationsguide

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsriktlinjer när du ansluter och använder bildskärmen:

- Kontrollera att bildskärmen har rätt elektrisk märkning för växelströmmen i din region.
- Placera bildskärmen nära ett lätt åtkomligt eluttag.
- Placera bildskärmen på en stabil yta och hantera den varsamt. Skärmen kan ta ska da om den tappas, får en hård stöt eller vidrörs med ett skarpt eller slipande föremål.
- Placera bildskärmen på en plats med låg luftfuktighet och minimalt med damm.
- Använd absolut inte bildskärmen om strömsladden är skadad. Placera ingenting ovanpå strömkabeln, och dra strömkabeln så att man inte kan snava över den.
- Stoppa inte in metallföremål i bildskärmens öppningar. Det kan orsaka elstöt.
- Undvik elstöt genom att inte vidröra bildskärmens innanmäte. Endast en behörig elektriker får öppna bildskärmens hölje.
- Håll i kontakten, inte i kabeln, när du kopplar loss bildskärmen från ett eluttag.
- Öppningarna i bildskärmens skåp är avsedda för ventilation. För att förhindra överhettning får dessa öppningar inte blockeras eller täckas över. Använd inte bildskärmen på en säng, soffa, matta eller liknande mjuk yta. Det kan blockera ventilationsöppningarna på skåpet. Om du placerar bildskärmen i en bokhylla eller i annat instängt utrymme, se till att det finns fullgod ventilation.
- Utsätt inte bildskärmen för regn. Använd inte bildskärmen nära vatten. Om bildskärmen råkar bli blöt, koppla ur strömkabeln och kontakta genast en auktoriserad återförsäljare. Du kan rengöra bildskärmens utsida med en fuktig tygtrasa vid behov. Koppla alltid ur strömkabeln först.
- Om bildskärmen inte fungerar normalt — i synnerhet om den ger ifrån sig konstiga ljud — koppla genast ur strömkabeln och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.

Ansluta bildskärmen till en dator



1. 1-1 Anslut videokabeln.
   a. Kontrollera att både bildskärmen och datorn är avstängda.
   b. Anslut videokabeln till datorn.
   1-2 (endast modell med dubbel ingång) Anslut ena änden av 24-stifts DVI-kabeln till bildskärmens baksida, och anslut den andra änden till datorns DVI-port.
   1-3 Anslut ena änden av 19-stifts HDMI-kabeln till bildskärmens baksida och anslut den andra änden till datorns port.(tillval)
2. Anslut nätsladden.
   Anslut nätsladden till bildskärmen och därefter till ett jordat AC-uttag.
3. Anslut ljudkabeln.
4. Sätt på bildskärmen och datorn.
   Sätt först på bildskärmen och därefter datorn.
   Detta är mycket viktigt.
5. Se kapitlet om felsökning om bildskärmen fortfarande inte fungerar ordentligt för att ta reda på vad som kan vara problemet.

Felsökningstips

Ingen ström - Bildskärmens strömindikator lyser inte.

- Kontrollera att bildskärmens strömkabel är helt införd i bildskärmens strömport och i eluttaget.
- Testa eluttaget genom att koppla in en fungerande elapparat, t ex en lampa.
- Pröva med en annan strömkabel till bildskärmen. Du kan använda datorns strömkabel till detta test.

Ingen bild - Bildskärmens strömindikator lyser men ingen bild syns på skärmen.

- Kontrollera att videoanslutningen är rätt ansluten till datorn.
- Kontrollera att datorn är påslagen och att den fungerar som den ska.
- Stäng av bildskärmen och kontrollera videokabelns stift. Kontrollera att inga stift är böjda.

Användning

Se bruksanvisningen på CD-ROM-skivan som medföljer bildskärmen.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i privathushåll inom Europeiska Unionen



Om den här symbolen visas på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får slängas på samma ställe som hushållssopor. I stället är det ditt ansvar att bortskaffa avfallet genom att överlämna det till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Separat insamling och återvinning av avfallet hjälper till att spara på våra naturresurser och gör att avfallet återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Kontakta ditt lokala kommunkontor, din närmsta återvinningsstation för hushållsavfall eller affären där du köpte produkten för att få mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning.